

Vidange de votre fosse septique

Entleerung Ihrer Hauskläranlage



A vidanger tous les 6 à 12 mois selon la sollicitation
Abpumpen alle 6 bis 12 Monate je nach Belastung



Eaux usées
Abwasser

L'écume reste
à la surface
Der Schwimmschlamm
verbleibt an der
Oberfläche

Attention : Le niveau
d'eau de la fosse est
toujours au point
maximal. Seules les
boues sont évacuées
Achtung : Das Abwas-
ser in der Kläranlage
steht immer bis zum
Überlauf. Nur der
Schlamm wird
abgesaugt

Les matières solides se déposent au fond de la 1ère chambre
Feste Bestandteile sinken auf den Boden der ersten Kammer

Sortie des eaux épurées
Ablauf aus der dritten Kammer in die
Natur

Arrivée du pré-traitement de la
première à la seconde chambre
Zulauf aus der ersten in die zweite
Kammer der Vorklärung

L'eau en grande partie libérée des
matières solides entre maintenant
dans la troisième chambre
Das nahezu von festen Bestandteilen
befreite Wasser gelangt nun in die
dritte Kammer der Vorklärung

Les rares boues passées de la 1ère à la
2ème chambre s'y déposent au fond
Eventuell übergetretener Schlamm aus
der ersten Kammer setzt sich auf dem
Boden der zweiten Kammer ab